

	<p>Plaats het isolatiefolie (H) tegen de wanden alvorens verder te gaan met het bevestigen van de panelen.</p>		<p>Plaats het isolatiefolie (H) tegen de wanden alvorens verder te gaan met het bevestigen van de panelen. Begin in een hoek met een hoekverbindingstekker (J). Monteer hierna de panelen tegen de klok in tot je bij de elektrische aanvoertleiding komt. De andere panelen met de klok mee monteren tot de volgende hoek. Daar een flexverbinding (X) of eindafwerking (H) gebruiken.</p>
	<p>De panelen worden tegen de muur bevestigd met behulp van bevestigingsbeugel (Y). De eerste beugel wordt op exact 76mm boven de vloer gemonteerd, de volgende worden in de "female" kant van het paneel geschoven zodat alleen het laatste schroefgat nog zichtbaar is! Vervolgens vastschroeven.</p>		<p>De aansluiting female (L) wordt op het lichtnet aangesloten. De kabel moet worden verbonden met de thermostaat (G). De eindafwerking (H) wordt aan de andere kant van de aansluiting (L) gemonteerd.</p>
	<p>Als de aansluiting (L) en eindafwerking (H) zijn gemonteerd, zaagt u een blindpaneel (E) op maat zodat dit de aansluiting precies afdekt. Plaats het paneel op de bovenzijde van de eindafwerking (H) en klik het dan naar onder toe vast.</p>		<p>Als er twee hoekverbindingstekkers zijn gebruikt op een wand, monteer dan de panelen van twee zijden naar binnen. Gebruik in het midden dan een flexverbinding (X). Maak ook hier weer een blindpaneel (E) op maat en plaats dit.</p>
	<p>Als u onder een deur door moet, monteer dan een aansluiting male (K) aan het eind van een paneel. Nadien verbindt u weer een stroomkabel met aansluiting female (L). Deze wordt weer verbonden aan de rest van de panelen.</p>		<p>In een binnenhoek kunnen ook flexverbindingen (X) worden gebruikt, i.p.v. een hoekverbindingstekker (J), de kabel wordt achter de binnenhoek (M) langs geleid. Her weer een blindpaneel (E) op maat maken en plaatsen.</p>
	<p>In de buitenhoeken is het noodzakelijk een flexverbinding (X) en buitenhoek (N) te gebruiken.</p>		<p>Voor het afwerken van de uiteinden plaatst u een koppelstuk blindpaneel (O) en een eindafwerking (H). Daarna weer een blindpaneel zagen en plaatsen voor de laatste afwerking.</p>

Het is ten eerste aan te bevelen de panelen eerst een half uur op vol vermogen te gebruiken alvorens de blindpanelen te plaatsen. De panelen kunnen namelijk iets uitzetten. Als dan de blindpanelen net iets te lang zijn kan dit problemen veroorzaken!!



ELPAN - WANPAN

Warmte comfort door optimale warmte verdeling